


PFLEGEANLEITUNG

Archisonic




PFLEGEANLEITUNG

Archisonic

Die Platten sind sehr widerstandsfähig und lassen sich leicht reinigen bzw. desinfizieren. Die Faser wird im flüssigen Zustand eingefärbt und bleicht nicht aus. Entsprechend eignen sich nicht nur Alkohole, oder Aldehyde, sondern auch Produkte mit Aktivchlor (z.B. AGRION o.ä.) zur Reinigung / Desinfektion der Paneele.


OPTION 1

benutzen Sie einen Staubwedel oder Staubsauger




OPTION 2

für leichte Verunreinigungen tragen Sie kohlenstoffhaltiges Wasser auf und entfernen Sie die Verunreinigung mit einem Schwamm.



OPTION 3

für mittlere Verschmutzungen wenden Sie Polsterreiniger wie in der Packungsbeilage an und entfernen Sie die Verunreinigung mit einem Schwamm.



OPTION 4

starke Verunreinigungen können Sie möglicherweise mit Bleichmitteln (z.B. Wasserstoffperoxid) entfernen.

